


Käyttöohje



Tervetuloa Play+ käyttäjäksi – uusi moderni TV- ja suoratoistopalvelusi

Play+ tarjoaa laajan valikoiman suosikkikanaviasi sekä kattavan valikoiman sisältöä eri suoratoistopalveluista*. Olitpa kiinnostunut uutisista, viihteestä tai elokuvista, saat käyttöösi joustavan ja integroidun alustan kaikkiin katselutarpeisiisi – kaikki yhdessä ja samassa boksissa.

*Palvelu voi vaatia erillistilauksen suoraan kyseiseltä palveluntarjoajalta.





Näin pääset alkuun uuden boksisi kanssa

Aloita kytkemällä Play+ boksi televisioosi. Sen jälkeen yhdistä boksi kotiverkkoon joko Ethernet-kaapelilla (vakaa yhteys) tai langattomasti wifillä. Tämä boksi ei vaadi mitään erityistä liitäntää modeemista.


Huom! Vaikka boksissa on antenniliitäntä (RF IN), se ei ole käytössä.

Voit tarkistaa operaattoriltasi millä laitteilla Play+ sovellus on käytettävissä, sekä www.playplustv.fi

Connect the TV Box to the internet


We recommend connecting the TV BOX to your router via a network cable (Ethernet).

If this is not possible, you can set up the connection via Wi-Fi later.




Agile TV boksen ensimmäinen käynnistys

1. Käynnistä boksi ja yhdistä kaukosäädin boksiin ohjeiden mukaan (pidä OK ja VOL – painikkeita samanaikaisesti painettuna).
2. Etene yhdistääksesi boksen kotiverkkoosi langattomasti antamalla verkon salasana. Ethernet-kaapelia käytettäessä salasanaa ei tarvitse antaa.
3. Boksi päivittää itsensä automaattisesti, mikäli uudempi ohjelmisto on saatavilla. Odota siinä tapauksessa, kunnes päivitys on valmis, äläkä sammuta boksia. Boksi käynnistyy uudelleen, kun se on valmis ja näytössä lukee nyt Play+.
4. Uudelleenkäynnistytksen jälkeen voit kirjautua henkilökohtaiselle Google-tilillesi tai ohittaa sen. Voit kirjautua sisään myös myöhemmin.
5. Käy läpi Googleen liittyvät asetukset.
6. Voit ottaa käyttöön puheavustajan (valinnainen).
7. Valitse boksille nimi siirtyäksesi seuraavaan kohtaan.
8. Valitse asennetaanko tai poistetaanko esiasennettuja sovelluksia.
9. Play+ palveluun kirjautuminen. Olet nyt näytössä, jossa sinua pyydetään tarkistamaan sähköpostiosoite. Klikkaa jatka/continue ja olet sen jälkeen valmis käyttämään uutta Play+ -palvelua.



Aiempaa helpommin

Play+-palveluun kirjautuminen on helppoa. Käytät palvelun käyttöönoton yhteydessä antamaasi sähköpostiosoitetta ja valitset oman salasanasasi, mutta vältä å-, ä- ja ö-kirjaimia. Huomioi, että operaattorisi ei saa tietoa valitsemastasi salasanasta.



Etusivulla navigointi

Paina kaukosäätimen ohjauspainikkeella vasemmalle, niin näet valikon, missä on seuraavat vaihtoehdot.

Hae: Etsi elokuvia, ohjelmia jne

Koti: Play+ palvelun etusivulle

Live TV: Siirry viimeksi katsomallesi kanavalle

TV-opas: Siirtyminen ohjelmaoppaaseen

Minun TV: Suosikkisi, tallenteet ja kesken jääneet ohjelmat

Sovellukset & pelit: Täältä pääset asennettuihin sovelluksiin ja voit myös ladata uusia Google Play kaupasta (vaatii Google-tilin)


Asetukset: Pääset profiiliasetuksiin sekä boksen järjestelmäasetuksiin esim. wifi. Voit myös luoda omia kanavalistoja ja erilaisia profileja koko perheelle.



Suoratoistopalvelut

Etusivulla näet useita erilaisia suoratoistopalveluita, kuten Viaplayn, MTV Katsomon, Netflixin ja muita. Suoratoistopalveluiden käyttäminen edellyttää voimassa olevaa tilausta palvelusta. Jos sinulla on Viaplay tai MTV Katsomo-kanavapaketti tilattuna, pääset käyttämään tilaukseen kuuluvaa suoratoistoa kirjautumisen jälkeen suoraan tästä. Tämä ominaisuus ei toimi kaikissa sovelluksissa.

On myös hyvä huomioida, että osaa Play+ palveluun esiasennetuista suoratoistosovelluksista ei välttämättä pysty käyttämään kanavayhtiön käyttöä koskevien rajoitusten vuoksi.



Kanavantallentaminen

Tallentaaksesi meneillään olevan ohjelman, paina kerran kaukosäätimen ohjauspainikkeella ylöspäin ohjelman ollessa käynnissä. Jos kanavalla on tallennusoikeudet, näytön alareunaan ilmestyy tallenna-painike. Aloita tallennus napsauttamalla tallenna-painiketta. Samaa painiketta käytetään tallennuksen peruuttamiseen tarvittaessa. **Huomioithan, että tallennus vaatii erillisen tallennuspalvelun.** Erilaisten kanavaoikeuksien vuoksi tallentaminen ei ole mahdollista kaikilta kanavilta.

Voit myös käyttää kaukosäätimen tallennus-painiketta tallentamiseen. Voit myös ajastaa tallennuksia ohjelmaoppaan kautta.

Pikaopas ja käyttövinkkejä

Televisiota katsellessasi napsauta kahdesti ylöspäin avataksesi ohjelmaoppaan.

Televisiota katsellessasi napsauta kerran alaspäin nähdäksesi tallennusasetukset, tekstitykset ja kielen sekä tiedot nykyisestä ohjelmasta.

Televisiota katsellessasi paina oikealle tai vasemmalle nähdäksesi tulevat tai menneet ohjelmat.

Jos pysähdyt etusivulla jollekin kanavista, käynnistyy kanavan toisto etusivulla muutaman sekunnin kuluttua.



Tekstitykset ja kieli

Voit vaihtaa kanavan kieltä ja tekstityksiä painamalla kaukosäätimellä ylöspäin ohjelman toiston aikana. Näytön alareunassa näet symbolin, jonka avulla voit vaihtaa nykyisen ohjelman kieltä ja tekstityksiä. Napsauta symbolia nähdäksesi kanavan käytettävissä olevat kieli- ja tekstitysvaihtoehdot. Oletusasetukset voidaan määrittää profiiliasetuksissa.



Boksin asetukset

Profiilit: Täällä voit luoda ja määritellä käyttäjäprofileja koko perheelle. Profiilikohtaisesti on mahdollista mukauttaa sisältöä, kieltä, lapsilukkoja ja kanavaluetteloita.

Tilauslista: Näyttää Play+ -tiliisi aktivoidut lisäpalvelut.

Kanavan uudelleenviritys: Näyttää digivirittimen kanava-asetukset (ominaisuus ei ole käytössä Play+ palvelussa).

Laitteet: Listaus laitteista, millä Play+ tiliäsi on käytetty.

Apua: Tämä osio on vielä työn alla ja julkaistaan myöhemmin.

Yksityisyysasetukset: Valitse jaettavat tiedot palvelun ja sen käytön parantamiseksi.

Järjestelmäasetukset: Laitteen järjestelmäasetukset, joissa voit mm. muodostaa yhteyden Wi-Fi-verkkoon, kirjautua Google Playhin jne.

Kaukosäädin

1. Virta päälle ja pois
2. Käytä ja asenna sovelluksia
3. Streaming palveluiden pikavalinnat
4. Ohjelman toisto/tauotus sekä kelaus-
5. set
5. Käynnissä olevan ohjelman tallennus
6. Ohjelmaopas
7. Takaisin
8. Viimeksi katsottu kanava
9. Etusivulle
10. Äänenvoimakkuuden säätö
11. Äänikomento
12. Kanavanvalitsin
13. Numeronäppäimet
14. Äänen pikavaimennus
15. Catch-Up videokirjastot

ValooTV
Play+

